VEMAX

VFC300 Многофункциональный преобразователь частоты с векторным управлением

1.ТЕХНИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вход	Номинальное напряжение; частота	3-фазное (*43:) 380 В; 47 ~ 63 Гц	
	Допустимый диапазон напряжения	1-фазное (*23:) 220 В; 47 ~ 63 Гц	
		1-фазное (*43:) 320 В ~ 460 В	
		1-фазное (*43:) 160 В ~ 260 В	
Выход	Напряжение	*43: 0 ~ 480 В	
		*23: 0 ~ 260 В	
	Частота	0 ~ 600 Гц	
	Перегрузка	110% - долговременная 150% на 1 мин 180% на 5 с	
Режимы управления		V/F управление (скалярное) ; V/F- управление (скалярное) с доп. настройками ; Простое векторное управление / Векторное управление с доп. настройками* ; Управление моментом*	
Характеристики управления	Разрешение установки частоты	Аналоговый вход	0,1% от максимальной выходной частоты
		Цифровая настройка	0,1 Гц
	Точность настройки частоты	Аналоговый вход	В пределах 0,2% от максимальной выходной частоты
		Цифровая настройка	В пределах 0,01% от максимальной выходной частоты
	Управление по вольт-частотной характеристике (V/F управление)	V/F (вольт-частотная) характеристика	Установка задающей частоты 5~600 Гц, задание формы V/F кривой в точках выбор кривой работы с постоянным моментом, работа с уменьшающимся моментом 1, работа с уменьшающимся моментом 2, ручная работа с пользовательским моментом.
		Ручная установка: 0,0 ~ 30% от номинала	
		Компенсация крутящего момента	Автоматическое определение усиления момента за основе выходного тока в соответствии с характеристиками двигателя.
		Автоматическое ограничение тока и напряжения	При ускорении, замедлении и штатном вращении двигателя автоматически ограничивает ток и напряжение, чтобы предотвратить отключение из-за перегрузки по току и напряжению, предусмотрен умный режим для штатного управления, минимизирующий вероятность аварийной остановки частотного преобразователя.
		Отношение напряжения/частоты	Подстройка соотношения напряжения/частоты в соответствии с характеристиками двигателя и уникальным алгоритмом.
	Векторное управление без датчика обратной связи	Параметры крутящего момента	Пусковой крутящий момент
			100% ном. крутящего момента при 1,5Гц (векторное управление)
			150% ном. крутящего момента при 1,5Гц (векторное управление)
		Ограничение тока и напряжения	Управление током в замкнутом контуре ПИД, без пиковых выбросов. Этим достигается надежность работы функции токового ограничения и функции ограничения напряжения.
	Ограничение минимального напряжения при работе	Специально для сетей с низким или нестабильным напряжением: даже если в сети напряжение ниже допустимого диапазона, система будет поддерживать максимально долгую работу на основе своего уникального алгоритма и стратегии распределения остаточной энергии.	
	Выходные частотные клеммные ресурсы	Цифровые входы	Установка 7 фиксированных скоростей + выборки, используя входы управления. Несколько режимов работы.
		ПИД управление	Имеется встроенный ПИД регулятор. Стандартное конфигурирование для обмена данными по RS485, возможность выбора различных протоколов обмена, функции управления синхронизацией
		Задание частоты	Аналоговый вход	1 постоянное напряжение от 0 – 10 В, постоянный ток 0 – 20 мА (задавание верхней и нижней предела)
			Цифровой вход	Настройка с панели управления, частота через порт RS485, управление с клемм UP / DW или в комбинации с аналоговым входом
	Выходные сигналы	Дискретные выходы	1 транзисторный выход (открытый коллектор), 1 релейный выход (SPDT), До 14 настраиваемых функций.
		Аналоговый выход	1 аналоговый выход, диапазон выходного сигнала 0–20мА или 0–10В с возможностью гибкой настройки, возможность выбора различных функций для отображения данных, например частота, ток, задающий сигнал, выходящий сигнал и пр.
	Динамический контроль	Автоматическая стабилизация напряжения (AVR)	Динамический условный регулятор, обеспечивающий устойчивый режим, выбор значения нестабильности напряжения для обеспечения стабильной работы
		Настройка времени ускорения и замедления	0.1 с ~ 9999.9 мин
	Торможение	Динамическое торможение	Установка напряжения начала динамического торможения, отключение напряжения, после отключения напряжения процесс динамического торможения
		Торможение постоянным током	Нач. частота торможения постоянным током 0,00 ~ [F6.05] верхний предел частоты
			Время торможения 0,0 ~ 30,0 с ; Ток торможения: 0,0 ~ 50,0% от номинального
	Нижний уровень шума		Несущая частота 1,0 кГц ~ 16,0 кГц плавно регулируется, минимизирует шум двигателя
	Счетчик		Встроенный счетчик обеспечивающий интеграцию с любую систему
	Рабочие функции		Установка верхнего и нижнего пределов частоты, скачкообразная перестройка частоты, ограничение частоты, настройка времени ускорения, замедления, компенсация скольжения, связь RS485, регулирование частоты постепенного увеличения и уменьшения, автоматическое восстановление после отказа и т.д.
Дисплей и панель управления	Дисплей	Рабочие статусы	Выходной частота, выходной ток, выходное напряжение, скорость двигателя, задающая частота, температура модуля, задание ПИД регулятора, обратная связь, аналоговый вход и т.д.
		Сигнализация/ограничение/правила	Автоматическая запись рабочих параметров, когда происходит последнее включение при неисправности, включая выходную частоту, задающую частоту, выходной ток, выходное напряжение, напряжение постоянного тока, температуру модуля и т.д. записей рабочих параметров.
Защитные функции			Перегрузка по току, перенапряжение, пониженное напряжение, неисправность модуля, электрическое тепловое реле, перегрев, короткое замыкание, отсутствие фазы на входе и выходе, неправильная настройка параметров двигателя, и т.д.
Окружающая среда	Температура		-10°C ~ 40°C (пожалуйста, используйте ПЧ с уменьшенной мощностью, если температура окружающей среды составляет 40°C ~ 50°C)
	Влажность		5 ~ 95% RH без конденсации
	Условия установки		В помещении (без прямых солнечных лучей, коррозионных или горючих газов, масляного тумана, пыли и т.д.)
	Высота		Ниже 1000 м (при высоте выше 1000 м снижайте номинальные параметры на 10% на каждые 1000 м повышения)
	Степень защиты		IP20
	Способ охлаждения		Воздушное охлаждение вентилятором
Способ установки			Монтаж на стену, монтаж в шкафу

2.УСТАНОВКА И ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.

2.1 Меры предосторожности при установке

ОПАСНОСТЬ

1. Перед подключением убедитесь, что питание отключено.
Опасность возникновения электрического тока и возгорания.
2. Попросите специалистов электротехников провести электромонтаж.
Опасность возникновения электрического тока и возгорания.
3. Клемма заземления должна быть надежно заземлена.
Опасность возникновения электрического тока и возгорания.
4. Проверьте эффективность работы аварийного тормоза после его подключения.
Риск травмы (пользователи несут ответственность за подключение).
5. Не прикасайтесь напрямую к выходным клеммам. Выходные клеммы ПЧ подключается непосредственно к двигателю! Между выходными клеммами должно быть короткого замыкания.
Опасность возникновения электрического тока и короткого замыкания.
6. Установите крышку клеммной коробки перед включением питания и отключите питание при демонтаже крышки клеммной коробки.
Опасность возникновения электрического тока.
7. Выключите преобразователь частоты и подождите минимум через 5-8 минут после отключения питания, когда внутренняя остаточная электроэнергия полностью разрядилась.
Опасность остаточного напряжения на электролитическом конденсаторе.
8. Работы по проверке и техническому обслуживанию должны выполняться только квалифицированным персоналом.
Опасность возникновения электрического тока.

ВНИМАНИЕ

1. Убедитесь, что напряжение подходящего провода соответствует номинальному входному напряжению частотно-регулируемого привода.
Опасность травм и возгорания.
2. Подключайте тормозной резистор и тормозной блок в соответствии со схемой подключения.
Опасность возгорания.
3. Выберите отверстие и гаечный ключ с указанным крутящим моментом для закрепления клемм.
Опасность возгорания.
4. Не подключайте провод питания к выходным клеммам U,V,W.
Возможно внутреннее повреждение частотно-регулируемого привода, если подать напряжение на выходные клеммы.
5. Не снимайте крышку передней панели, при подключении необходимо очень только крышку клеммной коробки.
Возможно внутреннее повреждение частотно-регулируемого привода

2.2 Общие сведения

а. Вид и размеры панели управления

Габариты		Установочное отверстие		Глубина
W	H	W1	H1	D
104.4	76.3	98.2	63	22

b. Описание модели ПЧ:

c. Модельный ряд серии ПЧ VFC300:

Класс напряжения	Маркировка модели	Номинальная мощность(кВт)	Номинальный выходной ток (А)
220 В 1-фазное	VFC300-00A-G23 / -G21	0.4	2.4
220 В 1-фазное	VFC300-008-G23 / -G21	0.75	4.5
220 В 1-фазное	VFC300-001-G23 / -G21	1.5	7
220 В 1-фазное	VFC300-002-G23 / -G21	2.2	10
380 В 3-фазное	VFC300-00A-G43	0.4	1.2
380 В 3-фазное	VFC300-008-G43	0.75	2.5
380 В 3-фазное	VFC300-001-G43	1.5	3.7
380 В 3-фазное	VFC300-002-G43	2.2	5
380 В 3-фазное	VFC300-004-G43	3.7	9
380 В 3-фазное	VFC300-005-G43	5.5	13
380 В 3-фазное	VFC300-007-G43	7.5	17
380 В 3-фазное	VFC300-011-G43	11	25

d. Габаритный и установочные размеры

① 0.4 кВт-3.7 кВт



Модель	Габариты (мм)			Установочные размеры(мм)			Размеры коробки (мм)			Масса нетто (кг)
	W1	H1	D	W2	H2	φ	L	M	H	
VFC300-00A-G23	95.5	158.5	132.5	83.5	145	5	195	132	172	1.25
VFC300-008-G23										
VFC300-001-G23										
VFC300-002-G23										
VFC300-00A-G43										
VFC300-008-G43										
VFC300-001-G43										
VFC300-002-G43										
VFC300-004-G43										

② 5.5 кВт-11 кВт

Модель	Габариты (мм)			Установочные размеры(мм)			Размеры коробки (мм)			Масса нетто (кг)
	W1	H1	D	W2	H2	φ	L	M	H	
VFC300-005-G43	140	240	178.5	129	228.75	5.3	300	210	250	2.2
VFC300-007-G43										
VFC300-011-G43										

2.3 Схема проводки

Подключение ПЧ включает основную (силовую) цепь и цепь управления. Открыв крышку клеммы ввода / вывода, пользователи могут видеть клемму силовой цепи и клеммы цепи управления, и должны производить подключение в соответствии со следующей схемой.



2.4 Замечания по подключению

(1) Отключите питание ПЧ при демонтаже и замене двигателя

(2) Подключение двигателя или системы с высокой частотой работы частоты производить при остановленном ПЧ.

(3) Чтобы уменьшить влияние EMI (электромагнитных помех), установите фильтрующее устройство, если контактор или реле находятся рядом с ПЧ.

(4) Запрещается подавать сетевое напряжение на выходные клеммы U, V, W ПЧ.

(5) Используйте изолирующее устройство для цепей управления, если цепи управления должны быть подключены к другому оборудованию.

(6) Цепи управления частотным преобразователем должны быть экранированы и должны прокладываться отдельно от силовых линий.

(7) Если значение несущей частоты ШИМ установлено меньше 4кГц, то максимальная длина кабеля двигателя 30м, если значение несущей частоты ШИМ установлено выше 4кГц, то необходимо уменьшить максимальную допустимую длину кабеля двигателя, а его прокладку осуществлять в металлической трубе.

(8) При использовании в системе внешних устройств (фильтры, дроссели и т.д.) проверьте сопротивление на землю с помощью мегаомметра с тестовым напряжением 1000В. Его значение должно быть более 4 мОм.

(9) Запрещается устанавливать фазосдвигающие конденсаторы и RC-цепи в выходную силовую линию ПЧ (клеммы U,V,W)

(10) Если ПЧ запускается часто, не отключайте питание, используйте клеммы управления COM / RUN для запуска и остановки ПЧ, чтобы избежать частого заряда конденсатора.

(11) Клемма заземления (E) должна быть надежно заземлена (полное сопротивление заземления должно быть менее 10 Ом).

(12) Диаметр кабеля силовой цепи необходимо выбирать в соответствии с национальными нормами.

Описание параметров чтения статуса работы / остановка	2101H	Bit0 Работа Bit1 Остановка Bit2 Толчковый режим (JOG) Bit3 Прямое вращение двигателя Bit4 Обратное вращение двигателя Bit5~Bit7: Резерв Bit8: Задавание частота по протоколу связи Bit9 Сигнал на аналоговом входе AI Bit10 Команда пуска по протоколу связи Bit11: Блокировка параметров Bit12: Сигнал работы Bit13 Команда вращения в точного режима (JOG) Bit14~Bit15 Резерв	R
Описание кодов чтения статусов неисправности	2100H	00: Неисправности отсутствуют 01: Отказ модуля 02: Превышение напряжения 03: Отказ по температуре 04: Перегрузка ПЧ 05: Перегрузка двигателя 06: Внешняя неисправность 07~09 Резерв 10: Пониженное тока при ускорении 11: Превышение тока при замедлении 12: Превышение тока при постоянной скорости 13: Резерв 14: Слишком низкое напряжение 15: Резерв 16: Отказ связи RS485 17: Прорыв трубы 18: Резерв 19: Отказы связи с двойным ЦП 20: Резерв 21: Резерв 22: Отказ определения тока 23: Резерв 24: Резерв 25: Потеря фазы на выходе	R

3. ПРОТОКОЛ СВЯЗИ

3.1 Протокол Modbus RTU и формат данных

Система поддерживает режим связи двоичное, шестнадцатеричное 0-9, A-F.

Биты данных: 1 стоповый бит, 8 бит данных (начиная с младшего бита), 1 стоповый бит, опциональный дополнительный бит проверки (по умолчанию без проверки RTU)

Зона проверки ошибок циклической контроль избыточности (CRC).

(2) Битовая последовательность кадра данных RTU

с проверкой четности	Start	1	2	3	4	5	6	7	8	Par	Stop
без проверки четности	Start	1	2	3	4	5	6	7	8		Stop

3.2 Описание функций чтения и записи:

Код функции	Описание функции
03	чтение регистров хранения
06	запись в регистр хранения

3.3 Адреса регистров:

Функции регистров	Адрес
Команды управления	2000H
Чтение параметров состояния ПЧ (6-00 ~6-30)	1000H~001EH
Задание частоты	2001H
Параметры пользователя (F0.00~F8.07)	0000H~0807H
Заводские параметры (F9.00~F9.10)	0900H~090AH

3.4 Описание параметров адресов протокола (R - чтение, W - запись):

Описание функции	Адрес	Описание данных	R/W
Команды управления	2000H	0001H: Остановка	W
		0002H: Прямое вращение двигателя	W
		0013H: Прямой толчковый режим (JOG)	W
		0023H: Обратное вращение двигателя (реверс)	W
		0023H: Обратный толчковый режим (реверс JOG)	W
Задание частоты	2001H	Диапазон настройки частоты: 0 ~10000 (до 10000. Пример: Установка частоты производится в процентах от максимальной частоты, находящейся в диапазоне от ~100,00%. до 100,00%).	W
Управляемый статусом неисправности	2002H	0001H: Вход внешней тревоги	W
		0002H: Сброс тревоги	W
Контроль данных	2100H	Задайная частота (2 десятичных знака)	R
	2101H	Выходная частота (2 десятичных знака)	R
	2103H	Выходной ток (1 десятичный знак)	R
	2105H	Напряжение шины (1 десятичный знак)	R
	2106H	Выходное напряжение (1 десятичный знак)	R
	2107H	Аналоговый вход AI (2 десятичных знака)	R
	2108H	Резерв	R
	2109H	Текущее значение счетчика	R
	210AH	Скорость двигателя	R
	210BH	Аналоговый вход AO (2 десятичных знака)	R
	210CH	Резерв	R
	210DH	Температура ПЧ (1 десятичный знак)	R
	210EH	Значение обратной связи ПИД (2 десятичных знака)	R
	210FH	Заданное значение ПИД регулятора (2 десятичных знака)	R
	2110H	Резерв	R
	2111H	Резерв	R
	2112H	Текущая тревога	R
	2113H	Текущее значение таймера	R
	2114H	Статус дискретных входов	R
	2115H	Статус дискретных выходов	R
	2116H	BIT0-Работа/Остановка BIT1: 1=Команда обратного вращения двигателя BIT2: 1=Толчковый режим (JOG) BIT3: 1=Нормальное постоянное токов BIT4-6 Резерв BIT7: 1=Подача превышения напряжения BIT8: Снижение частоты из-за перегрузки BIT9: 1=Предел превышения BIT10~11 Резерв BIT12: 1=Потеря связи по RS485 BIT13: 1=Отказ связи с двойным ЦП BIT14~15 Резерв	R
Настройки функций защиты	5F00	Единицы: защита двигателя от перегрузки 0: неактивна 1: активна Десятки: потеря сигнала обратной связи ПИД 0: неактивна 1: защитное действие и свободная остановка Сотни: потеря связи по RS485 0: защитное действие и свободная остановка 1: сигнал тревоги и продолжение работы 2: сигнал тревоги и остановка в соответствии с режимом работы Тысячи: 0: защита отключена 1: активна	0000 ~ 1211
	5F01	Коэффициент защиты двигателя от перегрузки	30% ~ 110%

	F4.04	Сопротивление стопора	Установка сопротивления стопора двигателя
	F4.05	Ток холостого хода	Установка тока холостого хода двигателя
	F4.06	Управление напряжением	0: Включена постоянно 1: Включена только при замедлении двигателя
	F4.07	Управление вентилятором охлаждения	0: режим автоматического управления 1: работает постоянно при подаче питания
	F4.08	Число попыток автоматического сброса с тревоги	При установке значения "0", автосброс недоступен, но происходит, только ручной сброс. При установке "Y" сброс будет производить неограниченное число раз.
	F4.09	Интервал автосброса тревоги	Определяет автоматическую скорость сброса
	F4.10	Начальное напряжение динамического торможения	Если внутреннее напряжение пост. тока выше, чем начальное напряжение динамического торможения, двигатель будет работать в режиме динамического торможения.
	F4.11	Коэффициент действия динамического торможения	Коэффициент действия динамического торможения. Чем больше значение, тем сильнее торможение.
	F4.12	Режим перемодуляции	0: Включена 1: выключена
	F4.13	Режим широтно-импульсной модуляции	0: Плавный, отличный стандартный 1: Пропорциональный гистерезисный 2: Отстающий до гистерезисного
	F4.14	Коэффициент компенсации скольжения	При работе двигателя с нагрузкой, двигатель будет вращаться с определенной скоростью, которая отличается от скорости двигателя, работающего без нагрузки. Эта разница называется скольжением. Двигатель может быть настроен для работы с постоянной скоростью, путем настройки выходной частоты в соответствии с номинальной скоростью двигателя.
	F4.15	Режим компенсации скольжения	0: не использовать 1: неточная компенсация Прим.: Данный параметр действителен только для V/F управления с датч. настройками
	F4.16	Автоматическая настройка параметров двигателя	0: не использовать 1: Статический поиск (после запуска на дисплее появится STAT, после завершения - в течение 1 с отобразиается END)
	F4.17	Номинальная мощность двигателя	0.000 ~ 2000.0 кВт
	F4.18	Сопротивление ротора	После завершения номинальной мощности двигателя F4.17, параметры F4.01, F4.02, F4.04, F4.05, F4.18 ~ F4.20 автоматически обновляются до параметров по умолчанию для двигателя соответствующей мощности.
	F4.19	Индуктивность ротора	0.000 ~ 20000.0 мГн
	F4.20	Совместная индуктивность ротора и статора двигателя	0.000 ~ 20000.0 мГн
	F4.21	Коэффициент ослабления мощности двигателя	1 ~ 100
	F4.22	Время ограничения крутящего момента	0.01 ~ 10.00 с
	F4.23	Пороговое значение крутящего момента	0.0 ~ 100.0 %
	F4.24	Пропорциональный коэффициент усиления скорости KSP2	1 ~ 100
	F4.25	Время интегрирования скорости KSI2	0.01 ~ 10.00 с
	F4.26	Переключение векторов	[F4.23] ~ 3200 Гц
	F4.27	Компенсация скольжения вектора	В режиме векторного управления данный параметр используется для регулировки точности и стабильности скорости двигателя. Когда двигатель перегружен и скорость низкая, увеличьте этот параметр. Если происходит резонанс, уменьшите значение параметра.
	F4.28	Постоянная времени фильтра	Установка постоянной времени фильтра в контуре скорости
	F4.29	Резерв	—
	F4.30	Задается в процентах от номинального тока двигателя.	0.0% ~ 200.0%
	F4.31	Источник задания крутящего момента	0: панель оператора 1: аналоговый вход AI 2: резерв
	F4.32	Цифровое задание крутящего момента	Задается в процентах от номинального тока двигателя.
	F4.33	Максимальная частота, используемая при управлении моментом	Используется для установки максимальной частоты при управлении моментом.
	F4.34	Максимальный частота, обратного вращения при управлении моментом	Используется для установки максимальной частоты обратного вращения при управлении моментом.
	F4.35	Время нарастания момента	Данные параметры задают время, за которое крутящий момент увеличивается с 0 до максимального значения или падает с максимального значения до 0.
	F4.36	Время падения момента	0.00 ~ 10.00 с

Группа F5 – Параметры защиты

Код.	Наименование	Содержание	Диапазон	Заводское значение	Изме-нение
F5.00	Настройки функций защиты	Единицы: защита двигателя от перегрузки 0: неактивна 1: активна Десятки: потеря сигнала обратной связи ПИД 0: неактивна 1: защитное действие и свободная остановка Сотни: потеря связи по RS485 0: защитное действие и свободная остановка 1: сигнал тревоги и продолжение работы 2: сигнал тревоги и остановка в соответствии с режимом работы Тысячи: 0: защита отключена 1: активна	0000 ~ 1211	0001	×
F5.01	Коэффициент защиты двигателя от перегрузки	Коэффициент представляет собой процентное соотношение номинального тока двигателя к номинальному выходному току ПЧ.	30% ~ 110%	100%	×
F5.02	Уровень защиты от понижения напряжения	Нижний предел напряжения шины постоянного тока при нормальной работе ПЧ.	50 ~ 280 В/ 50 ~ 480 В	180 В/ 360 В	×
F5.03	Коэффициент ограничения напряжения при замедлении	Используется для регулирования способности ПЧ подавлять перенапряжение во время замедления.	0: не использовать 1 ~ 255	1	×
F5.04	Предельный уровень перенапряжения	Определяет рабочее напряжение для функции защиты от перенапряжения.	350 ~ 400 В/ 650 ~ 800 В	375 В/ 700 В	×
F5.05	Коэффициент ограничения тока при ускорении	Используется для регулирования способности ПЧ подавлять перегрузку ускорения	0: не использовать 1 ~ 99	10	×
F5.06	Коэффициент ограничения тока при постоянной скорости	Используется для настройки способности ПЧ подавлять перегрузку по току при постоянной скорости	0: не использовать 1 ~ 10	0	×
F5.07	Ограничение амплитуды тока	Определяет порог срабатывания автоматического ограничения тока. Значение устанавливается в процентах от номинального тока ПЧ.	50% ~ 200%	160%	×
F5.08	Значение обнаружения ошибки при работе ПИД регулятора	Значение задается в процентах от уставки ПИД регулятора. Если значение обратной связи ПИД регулятора превышает заданное значение, ПЧ выполнит защитное действие (задержка в F5.09). Не используется, если F5.08 = 0.0%.	0.0 ~ 100.0%	0.0%	×
F5.09	Время обнаружения ошибки при работе обратной связи	Время между исключением сигнала обратной связи и защитным действием.	0.1 ~ 999.9 с	10.0 с	×
F5.10	Уровень предварительной тревоги по перегрузке	Порог тока перегрузки ПЧ для предварительной тревоги. Задается в процентах от номинального тока ПЧ	0 ~ 150%	120%	○
F5.11	Задержка предварительной тревоги по перегрузке	Задержка предварительной тревоги при превышении тока перегрузки ПЧ. Если значение задержки между сигналами предварительной тревоги по перегрузке и перегрузкой ПЧ слишком мало, ПЧ не будет работать.	0.0 ~ 15.0 с	5.0 с	×
F5.12	Приоритета точного режима	0: неактивен 1: точность/от точного режима выше при работе ПЧ	0 ~ 1	0	×
F5.13	Коэффициент торможения	Если двигатель находится в режиме торможения, необходимого для защиты	0 ~ 200	30	○
F5.14	Коэффициент ограничения амплитуды колебаний	Коэффициент, необходимого для защиты	0.0 ~ 12.0	5	○
F5.15	Начальный предел частоты подавления колебаний	Начальный предел частоты амплитуду колебаний, когда частота установки достигает верхнего предела частоты, а также амплитуду быстрого увеличения и уменьшения колебаний достигают нижнего предела частоты. Задается в процентах от амплитуды колебаний (F7.11).	0.0 ~ [F5.16]	5.0 %	○
F5.16	Верхний предел частоты подавления колебаний	Если установлено значение 0.0%, данная функция не используется	[5.15] ~ [F005]	45.0%	○
F5.17	Плавающее ограничение тока	Единицы: при уменьшении 0: неактивно 1: активно Сотни: при постоянной скорости 0: неактивно 1: активно Тысячи: компенсация зоны нечувствительности тока 0: неактивно 1: активна	000 ~ 111	1011	×
F5.18	Коэффициент определения обрыва фазы на выходе	Когда отношение максимального значения выходного тока к номинальному значению превышает этот коэффициент в процентах, ПЧ сообщает об ошибке дисбаланса выходного тока EPL1, если F5.18 = 0.00, защита от обрыва фазы на выходе недействительна.	0.00 ~ 20.00	2.00	○

Группа F6 – Параметры протокола связи

Код.	Наименование	Содержание	Диапазон	Заводское значение	Изме-нение
F6.00	Адрес ПЧ	Установка адреса устройства. 0: широковещательный адрес	0 ~ 247	1	×
F6.01	Конфигурация протокола связи MODBUS	Единицы: скорость передачи данных 0: 9600BPS 1: 19200BPS 2: 38400BPS Десятки: проверка четности 0: без проверки четности 1: нет 2: четно 3: нечетный Сотни: адрес хоста 0: ответ только ведомому адресу 2: без ответа 3: ведомое устройство не отвечает на номер свободного хоста от мастера в широковещательном режиме Тысячи: Резерв	0001 ~ 0322	0000	×

Группа F5 – Параметры защиты

Код.	Наименование	Содержание	Диапазон	Заводское значение	Изме-нение
F5.00	Настройки функций защиты	Единицы: защита двигателя от перегрузки 0: неактивна 1: активна Десятки: потеря сигнала обратной связи ПИД 0: неактивна 1: защитное действие и свободная остановка 2: сигнал тревоги и продолжение работы Сотни: потеря связи по RS485 0: защитное действие и свободная остановка 1: сигнал тревоги и продолжение работы 2: сигнал тревоги и остановка в соответствии с режимом работы Тысячи: 0: защита отключена 1: активна	0000 ~ 1211	0001	×
F5.01	Коэффициент защиты двигателя от перегрузки	Коэффициент представляет собой процентное соотношение номинального тока двигателя к номинальному выходному току ПЧ.	30% ~ 110%	100%	×
F5.02	Уровень защиты от понижения напряжения	Нижний предел напряжения шины постоянного тока при нормальной работе ПЧ.	50 ~ 280 В/ 50 ~ 480 В	180 В/ 360 В	×
F5.03	Коэффициент ограничения напряжения при замедлении	Используется для регулирования способности ПЧ подавлять перенапряжение во время замедления.	0: не использовать 1 ~ 255	1	×
F5.04	Предельный уровень перенапряжения	Определяет рабочее напряжение для функции защиты от перенапряжения.	350 ~ 400 В/ 650 ~ 800 В	375 В/ 700 В	×
F5.05	Коэффициент ограничения тока при ускорении	Используется для регулирования способности ПЧ подавлять перегрузку ускорения	0: не использовать 1 ~ 99	10	×
F5.06	Коэффициент ограничения тока при постоянной скорости	Используется для настройки способности ПЧ подавлять перегрузку по току при постоянной скорости	0: не использовать 1 ~ 10	0	×
F5.07	Ограничение амплитуды тока	Определяет порог срабатывания автоматического ограничения тока. Значение устанавливается в процентах от номинального тока ПЧ.	50% ~ 200%	160%	×
F5.08	Значение обнаружения ошибки при работе ПИД регулятора	Значение задается в процентах от уставки ПИД регулятора. Если значение обратной связи ПИД регулятора превышает заданное значение, ПЧ выполнит защитное действие (задержка в F5.09). Не используется, если F5.08 = 0.0%.	0.0 ~ 100.0%	0.0%	×
F5.09	Время обнаружения ошибки при работе обратной связи	Время между исключением сигнала обратной связи и защитным действием.	0.1 ~ 999.9 с	10.0 с	×
F5.10	Уровень предварительной тревоги по перегрузке	Порог тока перегрузки ПЧ для предварительной тревоги. Задается в процентах от номинального тока ПЧ	0 ~ 150%	120%	○
F5.11	Задержка предварительной тревоги по перегрузке	Задержка предварительной тревоги при превышении тока перегрузки ПЧ. Если значение задержки между сигналами предварительной тревоги по перегрузке и перегрузкой ПЧ слишком мало, ПЧ не будет работать.	0.0 ~ 15.0 с	5.0 с	×
F5.12	Приоритета точного режима	0: неактивен 1: активен/от точного режима выше при работе ПЧ	0 ~ 1	0	×
F5.13	Коэффициент торможения	Если двигатель находится в режиме торможения, необходимого для защиты	0 ~ 200	30	○
F5.14	Коэффициент ограничения амплитуды колебаний	Коэффициент, необходимого для защиты	0.0 ~ 12.0	5	○
F5.15	Начальный предел частоты подавления колебаний	Начальный предел частоты амплитуду колебаний, когда частота установки достигает верхнего предела частоты, а также амплитуду быстрого увеличения и уменьшения колебаний достигают нижнего предела частоты. Задается в процентах от амплитуды колебаний (F7.11).	0.0 ~ [F5.16]	5.0 %	○
F5.16	Верхний предел частоты подавления колебаний	Если установлено значение 0.0%, данная функция не используется	[5.15] ~ [F005]	45.0%	○
F5.17	Плавающее ограничение тока	Единицы: при уменьшении 0: неактивно 1: активно Сотни: при постоянной скорости 0: неактивно 1: активно Тысячи: компенсация зоны нечувствительности тока 0: неактивно 1: активна	000 ~ 111	1011	×
F5.18	Коэффициент определения обрыва фазы на выходе	Когда отношение максимального значения выходного тока к номинальному значению превышает этот коэффициент в процентах, ПЧ сообщает об ошибке дисбаланса выходного тока EPL1, если F5.18 = 0.00, защита от обрыва фазы на выходе недействительна.	0.00 ~ 20.00	2.00	○

Группа F6 – Параметры протокола связи

Код.	Наименование	Содержание	Диапазон	Заводское значение	Изме-нение
F6.00	Адрес ПЧ	Установка адреса устройства. 0: широковещательный адрес	0 ~ 247	1	×
F6.01	Конфигурация протокола связи MODBUS	Единицы: скорость передачи данных 0: 9600BPS 1: 19200BPS 2: 38400BPS Десятки: проверка четности 0: без проверки четности 1: нет 2: четно 3: нечетный Сотни: адрес хоста 0: ответ только ведомому адресу 2: без ответа 3: ведомое устройство не отвечает на номер свободного хоста от мастера в широковещательном режиме Тысячи: Резерв	0001 ~ 0322	0000	×
F6.02	Обнаружение тайм-аута связи	Если устройство не получает корректное данные в течение заданного этого кодом интервала времени, устройство считает, что связь вышла из строя, и ПЧ будет действовать в соответствии с настройкой защиты (F5.00). Если данное значение установлено на 0.0, тайм-аут связи RS485 не фиксируется.	0.1 ~ 1000.0 с	100.0 с	×
F6.03	Задержка ответа	Параметр определяет промежуточный интервал времени между концом приема задания данных ПЧ и задержки ответа, отправленным мастером. Если время ответа меньше, чем время обработки системы, время обработки системы имеет приоритет	0 ~ 200 мс	5 мс	×
F6.04	Ко